

Initialisation de votre boîte vocale

- ◆ Appuyez sur la touche MESSAGES et appuyez sur # de votre poste sinon entrez votre poste suivi du #
- ◆ Entrez le mot de passe par défaut suivi du # (si aucun mot de passe faites le #)
- ◆ Entrez votre nouveau mot de passe suivi du # (ne peut pas être votre poste ou le même numéro répété ex 1111 ou des numéros consécutif ex 1234)
- ◆ Entrez votre nouveau mot de passe une autre fois suivi du #
- ◆ Pour enregistrer votre nom faites le 1 et dites votre nom à la tonalité
- ◆ Faites le 1 pour rejouer ou le # pour accepter l'enregistrement

Changer votre Mot de Passe

- ◆ Appuyez sur la touche MESSAGES et appuyez sur # de votre poste sinon entrez votre poste suivi du #
- ◆ Faites le 5 pour les Options personnels et faites le 4 pour changer votre mot de passe
- ◆ Entrez votre nouveau mot de passe suivi du # (ne peut pas être votre poste ou le même numéro répété ex 1111 ou des numéros consécutif ex 1234)
- ◆ Entrez à nouveau votre nouveau mot de passe suivi du #

Enregistrer un Message d'accueil

- ◆ Appuyez sur la touche MESSAGES et appuyez sur # de votre poste sinon entrez votre poste suivi du #
- ◆ Entrez votre mot de passe suivi du #
- ◆ Faites le 3 pour Messages d'accueil personnels et faites le 1 pour créer ou modifier le message d'accueil
- ◆ Appuyez sur 1 pour enregistrer le message d'accueil numéro 1
- ◆ À la tonalité, parler votre nouveau message d'accueil et appuyez sur 1 lorsque l'enregistrement est terminé
- ◆ Appuyez sur # pour enregistrer votre message d'accueil

Réenregistrer votre Nom

- ◆ Appuyez sur la touche MESSAGES et appuyez sur # de votre poste sinon entrez votre poste suivi du #
- ◆ Entrez votre mot de passe suivi du #
- ◆ Faites le 5 pour les Options personnels et le 5 pour enregistrer votre nom
- ◆ Après la tonalité dites votre nom suivi du 1 pour arrêter l'enregistrement
- ◆ Faites le # pour accepter ou le 1 pour réenregistrer votre nom

Enregistrer un Message

- ◆ Appuyez sur la touche MESSAGES et appuyez sur # de votre poste sinon entrez votre poste suivi du #
- ◆ Entrez votre mot de passe suivi du #
- ◆ Faites le 1 pour Enregistrer un message et enregistrer un message
 - ◆ Faites le 1 pour arrêter l'enregistrement
- ◆ Entrez le poste suivi du # et répétez pour d'autres destinataires
- ◆ Faites le # une autre fois pour terminer
- ◆ Faites le # pour envoyer le message

Écouter vos Messages

- ◆ Appuyez sur la touche MESSAGES et appuyez sur # de votre poste sinon entrez votre poste suivi du #
- ◆ Entrez votre mot de passe suivi du #
- ◆ Faites le 2 pour Obtenir les Messages et le système jouera l'en-tête du premier message
- ◆ Appuyez sur 2 pour vous rappeler à l'en-tête (résumé de message)
- ◆ Appuyez sur 3 pour mettre en pause le message et appuyez de nouveau 3 à continuer à jouer
- ◆ Appuyez sur 4 pour augmenter le volume de la voix et de diminuer le bruit de fond
- ◆ Appuyez sur 5 pour sauvegarder les messages 4 secondes
- ◆ Appuyez sur 6 pour faire avancer le message 4 secondes
- ◆ Appuyez sur 7 pour diminuer le volume de la voix et d'augmenter le bruit de fond
- ◆ Appuyez sur 8 pour ralentir la voix des personnes
- ◆ Appuyez sur 9 pour accélérer la voix des personnes
- ◆ Appuyez sur 0 pour écouter / rejouer le message
- ◆ Appuyez sur (#) le touche dièse pour sauter parmi les messages

Commandes de messagerie vocale

- | | |
|--|--|
| *H or *4 – Aide | *R or *7 – Retourner au menu principal |
| *D or *3 – Supprimer | **U or **8 – Récupérer un message supprimé |
| *T or *8 – Transférer à un autre poste | **N or **6 – Chercher nom/extension |
| **X or **9 – Quitter le système | **H or **4 – Garder un message dans la catégorie |
| **R or **7 – Reconnexion | *W or *9 – Attendre/Pause |

